

Bedienungsanleitung

Micro SD-Speicherkarte MD 86182

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte **innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf**, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

- 2 x 2 GB Micro SD-Speicherkarten
- 2 x SD-Adapter
- 2 Schutzhüllen
- Garantiekarte
- Dokumentation

Systemvoraussetzungen

- Steckplatz Micro SD- oder SD-Kartensteckplatz
- Betriebssystem Microsoft Windows®XP/Vista®/Windows®7

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihrer **Micro SD-Speicherkarte**. Halten Sie diese Bedienungsanleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Computers und bewahren diese gut auf, um sie bei einer Veräußerung dem neuen Besitzer weitergeben zu können. Wenden Sie sich bitte ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner, falls Sie Probleme mit der Speicherkarte haben.

Datensicherung

Hinweis

Machen Sie nach jeder Aktualisierung Ihrer Daten Sicherungskopien auf externe Speichermedien (CD oder DVD-Disks). Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für Datenverlust und dadurch entstandene Folgeschäden wird ausgeschlossen.

Sicherheitshinweise

- Befolgen Sie die Bedienungsanleitungen Ihres Computers.
- Halten Sie die Speicherkarte von **Feuchtigkeit** fern und vermeiden Sie **Erschütterungen, Staub, Hitze** und direkte Sonneneinstrahlung, um Betriebsstörungen zu **vermeiden**.
- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Speicherkarte spielen. Sollte versehentlich eine Speicherkarte verschluckt worden sein, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Beachten Sie beim Einstecken der Micro SD-Speicherkarte die auf dem Kartensteckplatz angegebene Einsteckposition. Stecken Sie die Speicherkarte niemals mit Gewalt in den Kartensteckplatz. Verbiegen oder Verkanten Sie die Speicherkarte nicht.
- Warten Sie nach einem **Transport** solange mit der Inbetriebnahme, bis die Speicherkarte die Umgebungstemperatur angenommen hat. Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung kommen, die einen **elektrischen Kurzschluss** verursachen kann. Bewahren Sie die Speicherkarte in der Schutzhülle auf.

Elektromagnetische Verträglichkeit

- Beim Anschluss müssen die **Richtlinien** für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) **eingehalten werden**. Wahren Sie mindestens einen Meter **Abstand von** hochfrequenten und magnetischen **Störquellen** (TV-Gerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.
- Das Gerät entspricht den Anforderungen an die EMV Richtlinie 2004/108/EC.

Reinigung

Eine Reinigung der Speicherkarte ist in der Regel nicht notwendig.

- Achten Sie darauf, dass die Speicherkarte nicht verunreinigt wird. Verwenden Sie **keine Lösungsmittel, ätzende** oder **gasförmige** Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gehäuse ggf. mit einem angefeuchteten Tuch.

Entsorgung



Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

Inbetriebnahme

Anschließen

Nehmen Sie die Micro SD-Speicherkarte aus der Schutzhülle und schieben Sie die Speicherkarte in den Micro SD-Kartensteckplatz Ihres Computers, Ihres Handys, Ihrer Digitalkamera oder Ihres PDAs.

Wenn Sie die Micro SD-Speicherkarte an einem SD-Kartensteckplatz verwenden wollen, stecken Sie die Micro SD-Speicherkarte zuvor in den mitgelieferten SD-Adapter und diesen in einen SD-Kartensteckplatz.

Die Micro SD-Speicherkarte wird nun erkannt und das Betriebssystem weist einen freien Laufwerksbuchstaben zu.

Sie können die Speicherkarte nun wie eine Festplatte (Daten kopieren, löschen usw.) benutzen. Die Speicherkarte kann ebenfalls gelöscht und für neue Dateien verwendet werden.

Micro SD-Speicherkarte entfernen

Stellen Sie vor dem Entfernen der SD-Speicherkarte sicher, dass kein Datentransfer stattfindet. Ansonsten kann es zu Datenverlust kommen. Bewahren Sie die Micro SD-Speicherkarte nach Entnahme in der mitgelieferten Schutzhülle auf.

Erste Hilfe bei Fehlfunktionen

Micro SD-Speicherkarte wird nicht erkannt:

- Ist die Speicherkarte ordnungsgemäß angeschlossen?
- Überprüfen Sie im Windows®-Gerätemanager ob die Kartensteckplätze korrekt eingebunden sind. Binden Sie den Kartensteckplatz ggf. neu ein. Wenn Sie die Micro SD-Speicherkarte über ein Kartenlesegerät am USB-Anschluss Ihres PCs betreiben, überprüfen Sie auch, ob der USB-Anschluss korrekt eingebunden ist.

Es können keine Daten gelesen/geschrieben werden:

- Haben Sie die Micro SD-Speicherkarte mit einem anderen Computer formatiert? Unterschiedliche Formate (FAT/NTFS) sind ggf. inkompatibel. Sichern Sie die Daten und formatieren Sie die Micro SD-Speicherkarte mit einem kompatiblen Format.

Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten Ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
- Was für zusätzliche Peripheriegeräte nutzen Sie?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Welche Software haben Sie beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

MEDION®

MTC Medion Technologie Center

Freiherr-vom-Stein-Str. 131 • D-45473 Mülheim/Ruhr

Tel.: 01805 / 633 466 • Fax 01805 / 654 654 ■ ■ ■ **0180call**

(0,14 €/Minute aus dem Festnetz von T-Com, abweichende Mobilfunknetzpreise möglich)

www.medion.de/service

Aus dem Ausland wählen Sie bitte:

Tel.: +49 1805 / 633 466 • Fax +49 1805 / 654 654

www.medion.com

Copyright © 2009, Alle Rechte vorbehalten.

Das Copyright liegt bei der Firma **MEDION®**.

Warenzeichen:

MS-DOS® und **Windows®** sind eingetragene Warenzeichen der Fa. **Microsoft®**.

Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.